

Cod. FRESA-NAIL2 / MERCEDES2000

FRESA PROFESSIONALE PER UNGHIE 220V / 13VDC - 12W - 20000 GIRI AL MINUTO

Manuale d'uso

Grazie per aver acquistato un nostro dispositivo. Per garantire un funzionamento regolare e sicuro, si prega di leggere attentamente il manuale prima dell'uso:

1. Installazione e collegamento dei fili

- 1.1 Collegare la testa di levigatura portatile/manipolo alla presa "DC OUT".
- 1.2 Selezionare la punta corretta in base ai requisiti reali e fissarla al manipolo.
- 1.3 Ruotare la manopola di controllo della velocità verso sinistra (MIN).
- 1.4 Collegare alla fonte di alimentazione principale.

2. Funzionamento

- 2.1 Premere l'interruttore di alimentazione (il pulsante a sinistra sul pannello) su "I". L'indicatore si accenderà e la smerigliatrice sarà pronta per l'uso.
- 2.2 Premere l'interruttore di direzione (il pulsante a destra sul pannello) su "+" o "-". "+" indica direzione oraria e "-" indica direzione antioraria.
- 2.3 Premere l'interruttore rosso sul manipolo per collegare il manipolo all'alimentazione.
- 2.4 Regolare la manopola di controllo della velocità per controllare la velocità di rotazione.
- 2.5 Premere l'interruttore rosso su "O" nel manipolo per fermare il funzionamento.
- 2.6 Premere l'interruttore di alimentazione su "O" per spegnere la macchina.

3. Specifiche

a) Parte principale (alimentazione e controllo):

1. Gamma di tensione nominale: 100-120V/60Hz, 220-240V/50Hz.
2. Potenza nominale in ingresso: 12W (max 20W).
3. Tensione nominale in uscita: DC 3-12V.

b) Parte manipolo (motore):

1. Tensione di lavoro: DC 0-13 V.
2. Corrente nominale: 1A.
3. Velocità nominale: 0-20000 RPM.

Marchiatura: CE - ROHS

4. Istruzioni

4.1 Non cambiare la direzione di rotazione troppo frequentemente per evitare danni al manipolo.

4.2 Ruotare la manopola di controllo della velocità in senso antiorario per rallentare la testa di levigatura al minimo prima di spegnere e interrompere l'alimentazione principale.

4.3 Dopo l'uso, posizionare la testa di levigatura sulla parte superiore del pannello principale.

4.4 Durante il funzionamento della testa di levigatura, non scollegare il cavo bipolare del manipolo portatile.

4.5 Se la macchina non viene utilizzata per lunghi periodi, scollegare la fonte di alimentazione.

4.6 È vietato smontare il prodotto senza autorizzazione. In caso di guasto, contattare il centro di assistenza autorizzato.

4.7 Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, o da personale qualificato per evitare rischi.

Traduzione conforme a quanto dichiarato dal Produttore