

MANUALE DI ISTRUZIONI

STERILIZZATORE UV GERMIX per strumenti e spazzole -
40X24Xh.21cm - 230V - potenza 10W

cod. GERMIX-UVC / 147331 / YM-9001A



Gentile cliente

Grazie per aver acquistato i nostri prodotti. Per ottenere le migliori funzionalità possibili del dispositivo e garantirne il funzionamento sicuro, leggere questo manuale prima dell'uso. Conservare il manuale come riferimento. Prima di iniziare, il dispositivo deve rimanere almeno 3 ore a temperatura ambiente.

MISURE DI SICUREZZA

1. L'apparecchio è un'apparecchiatura professionale destinata all'uso nei saloni di bellezza. L'utilizzo dell'apparecchio da parte di personale estetico qualificato consente di evitare effetti indesiderati durante il trattamento.
2. Non smontare il dispositivo né tentare di utilizzarlo per scopi diversi da quelli indicati nel presente manuale utente. Tutti gli interventi di assistenza e riparazione devono essere eseguiti presso un Centro Autorizzato.
3. Non installare o utilizzare il dispositivo vicino a luoghi bagnati o con le mani bagnate, in modo che nessun liquido possa penetrare nel dispositivo.
4. Rimuovere la spina dalla presa e contattare il centro assistenza, nei seguenti casi:
 - se del liquido è entrato nel dispositivo.
 - l'apparecchio emette odori strani, fuma o fa strani rumori.
 - se il cavo di alimentazione è danneggiato.
 - se l'apparecchio è stato rovesciato o il suo involucro è stato danneggiato.
5. Non posizionare oggetti sui cavi. Non installare il dispositivo in luoghi in cui qualcuno potrebbe calpestare il cavo di alimentazione.
6. Per motivi di sicurezza, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa dopo aver finito di utilizzarlo.
7. In caso di urgenza, non posizionare il dispositivo su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile, cadendo, il dispositivo potrebbe danneggiarsi.
8. Per garantire la durata di conservazione stabilita del dispositivo, si consiglia di attendere un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
9. L'alimentazione elettrica deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta, altrimenti si corre il rischio di un funzionamento non corretto del dispositivo o addirittura di bruciare la scheda elettronica interna.

Attenzione:

- * Uso esclusivo professionale.
- * Non toccare la parte esterna del dispositivo mentre è in uso o anche dopo avere finito di usarlo, lasciare raffreddare per evitare bruciature.
- * Una volta il dispositivo sia acceso, se il cassetto è aperto, smetterà di funzionare automaticamente.
- * Si raccomanda l'uso di guanti speciali per rimuovere gli strumenti per evitare bruciature.
- * In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione o di altro guasto, contattare il centro assistenza autorizzato: questo vi aiuterà ad evitare il pericolo.
- * Questa apparecchiatura non è destinata all'uso da parte di persone (bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o persone senza esperienza o conoscenza dell'attrezzatura, a meno che ciò non avvenga sotto supervisione o in conformità con le istruzioni per l'uso dell'attrezzatura

PROTEZIONE AMBIENTALE

Il dispositivo è costituito da materiali che possono essere riciclati, qualora si dovesse smaltire l'apparecchio fare riferimento alle normative di smaltimento e conferimento del proprio Comune, conferendolo alle apposite strutture.

CARATTERISTICHE

Sterilizzatore a raggi ultravioletti (UV)

- Voltaggio: 220-240V 50/60 HZ
- Sistema di sicurezza: spegnimento automatico all'apertura del cassetto.
- Potenza: 10 Watt
- Lunghezza d'onda UV: 254 nm
- Durata della lampadina: 6000ore circa
- Sistema di sicurezza: spegnimento automatico all'apertura del cassetto.
- Umidità operativa: >60%
- Dimensioni: 40x25xh.21cm
- Peso: 1,8kg

APPLICAZIONE:

* Sterilizzazione degli strumenti dedicato ai professionisti per il settore dei capelli e della bellezza.

FUNZIONAMENTO:

* Collocare l'unità su una superficie piana e stabile.

* Collegare il dispositivo, aprire il cassetto blu e depositare dentro gli strumenti da sterilizzare (forbici, pettini, spazzole ed altri utensili). Premere l'interruttore e chiudere il cassetto blu, garantendo il posizionamento perfetto.

La luce UV di colore viola si accenderà ed il dispositivo sarà pronto per iniziare il processo di disinfezione. Lasciare gli utensili nel cassetto per circa 30-45 minuti (la luce viola come sistema di sicurezza, si spegnerà quando si aprirà il cassetto). Dopo questo periodo di tempo, rimuovere con attenzione gli utensili per evitare bruciature. scollegare il dispositivo quando avrete finito di usarlo.

MANTENIMENTO E PULIZIA:

* La pulizia deve essere effettuata una volta che il dispositivo si è raffreddato, è spento e scollegato.

* Il dispositivo deve essere pulito regolarmente, mediante un panno morbido leggermente umido e successivamente secco per finire la pulizia, non usare mai solventi, detergenti, o tessuti aggressivi e/o sintetici.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA:

* Uso esclusivo professionale.

* Non collegare nella corrente elettrica senza controllare prima che la tensione come la linea sono coincidenti.

* Assicurarsi che l'alimentatore funziona correttamente.

* Non toccare la parte esterna del dispositivo mentre è in uso o anche dopo avere finito di usarlo, lasciare raffreddare per evitare bruciature.

* Una volta il dispositivo sia acceso, se il cassetto è aperto, smetterà di funzionare automaticamente.

* Si raccomanda l'uso di guanti speciali per rimuovere gli strumenti per evitare bruciature.

RIPARAZIONE E ASSISTENZA:

Questo apparecchio può essere riparato esclusivamente da personale autorizzato e qualificato.

Copyright

Tutti i diritti sono riservati. E' vietata la riproduzione di qualsiasi parte di questo manuale, in qualsiasi forma, senza l'esplicito consenso scritto.

Dichiarazione di Conformità

Produttore: GUANGZHOU YORKMA INDUSTRIAL CO. LTD - Ltd - address: no 7, Shilding Road, Yahu Village, Renhe Town, Baiyun, Guang Zhou , Guangdong, China

Dichiara che il prodotto:

cod. GERMIX-UVC / 147331 / YM-9001A

Modello: STERILIZZATORE UV GERMIX

è conforme alle seguenti direttive e norme:

- Dispositivo conforme ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo del 25 luglio 2005, n.15 "attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108 CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.
- Direttiva CEI EN 60335-1 / 60335-2 norme di sicurezza degli apparecchi elettrici.
- Direttiva CEE 89/336 per la soppressione dei radiodisturbi
- 2014/35/UE: EN60335-1 EN60335-2-27 EN62233
- 2014/30UE: EN5514-1-2 EN61000-3-2 EN61000-3-3
- 2011/65/EU: EN50581

Rev. A/02/2023